

MAHO24 Datenkabel 2.0





Disclaimer

Dieses Datenkabel wurde in Zusammenarbeit mit Mitgliedern aus der Community von MAHO24.at entwickelt und erschaffen. Bitte beachten Sie, dass es sich hier um kein geprüftes oder zertifiziertes Produkt handelt, welches gewerblich vertrieben wird! Es werden keine Haftungen für Schäden, welche in Zusammenhang mit der Installation und Verwendung dieses Produktes entstehen, übernommen. Wenn Ihnen dies nicht gefällt und Sie damit nicht einverstanden sind, senden Sie uns die Karte bitte ordnungs- und sachgemäß verpackt retour! Mit der Verwendung akzeptieren Sie, dass keine Haftungen gegen MAHO24.at, dessen Betreiber oder gegen Dritte geltend gemacht werden können. Auch werden keine Schäden an Dritte sowie Schäden, welche durch den Einbau entstehen, übernommen. Rechnen Sie stets mit einer möglichen Fehlfunktion Ihrer Steuerung.

Lesen Sie diese Installationsanleitung vor Beginn der Arbeit sorgfältig und bis zum Ende durch.

Hantieren an spannungsführenden Bauteilen, wie dem Schaltschrank, überlassen Sie bitte geschultem Fachpersonal.

Benötigte Software

_

- Cimco ab 5.x

Die Installationsdauer beträgt circa 5min.

MAHO24

Inhaltsverzeichnis

•	Disclaimer	2
•	Inhaltsverzeichnis	3
•	Technische Daten	4
	- Einstellungen an der Maschine	5
	- CIMCO Einstellungen	6
	- Maschinenkonstanten an den PC übertragen	9
	- Hardware Installation	11
	- Alte Maschinenkonstanten löschen.	12
	- Bearbeiten der Maschinenkonstanten in CIMCO	14
	- Maschinenkonstanten zurück auf Maschine übertragen	15
	- Rücksichern von Daten	18
•	Fehlerbehebung	19
	- Allgemeine Fehler	19



Technische Daten

Technologie	Rs323 USB TTL
Kompatible Steuerungen	alle
Kompatible SW Versionen	alle

MAHO24	Installationsanleitung	03/2022
	MAHO24 Datenkabel 2.0	Seite 5 von 19

Einstellungen an der Maschine

Um Maschinenkonstanten verändern zu können, müssen Sie den Schalter "Maschinenkonstanten" in Ihrem Schaltschrank betätigen.



Nach dem Betätigen des Schalters wird das Maschinenkonstantenmenü am Bildschirm angezeigt



Um schnell zu den Konstanten 770-776 zu kommen können Sie "770 [ENTER] [SEARCH]" eingeben dann springt die Auswahl zur Konstante 770

MAHO24

Tragen Sie folgende Werte in die Maschinenkonstanten ein.

V700

Maschinenkonstante	Wert	Beschreibung
770	0	DATEN-E/ A SCHNITTSTELLENAUSWAHL
771	1	DATEN-E/A DATENTRÄGER (0:ASCII, 1:ISO, 2:EIA)
772	1	DATEN-E/A AUTOMATISCHE CODE ERKENNUNG
773	0	DATEN-E/A FLUSSSTEUERUNG
774	30	DATEN-E/A VORSPANN / NACHSPANNLÄNGE
775	1	DATEN-E/A ANZAHL STOPBITS
776	19200	DATEN-E/A BAUDRATE

V500

Maschinenkonstante	Wert	Beschreibung
770	0	DATEN-E/ A SCHNITTSTELLENAUSWAHL
771	1	DATEN-E/A DATENTRÄGER (0:ASCII, 1:ISO, 2:EIA)
772	1	DATEN-E/A AUTOMATISCHE CODE ERKENNUNG
773	30	DATEN-E/A VORSPANN / NACHSPANNLÄNGE
775	0	DATEN-E/A ANZAHL STOPBITS
776	2400	DATEN-E/A BAUDRATE
777	2400	DATEN-E/A BAUDRATE

MAHO2	24
-------	----

CIMCO Einstellungen

Menü: Übertragung – DNC Einstellungen – neues Profil anlegen.

Einstellungen: Maho MH600E ? X		Einstellungen: Maho MH600	0E	? ×	
Schnittstelle - Senden - Emplangen - Verzeichnisse - Versionsinformation	Schnittstelle Einstellung seielle Schnittstelle Schnittstelle: Schnittstelle: Schnittstelle: 1 Baudrate: 19200 7 OTR aktiv Hardware Datentlusskontrolle: Datentlusskontrolle: Pariatitkontrolle Pariatitkontrolle Yom-Zeici If (\35) Bei Parikätstehler V19 XOIn-Zeici	hen	Schrätstelle Senden Emplangen Verzeichnisse Versionsinformation	Senden Einstellungen senden CR/LF: \13 \10 Statcode: Endcode: Als Vorspann senden: Als Nachspann senden: Als Nachspann senden: Auf XOn waten Entiterne ASCII 0	Zeilen auslassen mit: Zeichen entfernen: Pause nach{Sekunden}: 0 Zeitlmit Handshake (Sekunden): 0 watezeit vor jeder Zeile (ms): 0 Leerzeichen entfernen TABs durch Leerzeichen ersetzen Send files with non-standard CR/LF
CIMCO Integration	Hilfe Driginalwette Abbreck	hen OK		Hilfe	Originalwerte Abbrechen OK
Einstellungen: Maho MH600	1	? ×			
Schnittstelle	Empfangen				

Einstellungen: Maho MH60	DOE		?	×
Schnittstelle Senden	Empfangen			
- Emplancen - Verzeichnisse - Versionsinformation	Einstellungen emplangen CR/LF: [Auto Zeilen auslassen mit [Zeichen entfermen: Nein [Lezezien auslassen]	Statcode: Endcode: /04 Zeitlimit Empfang (Sekunden): 4		
	Erweiterte Einstellungen Empfangen	Bei Empfangsbeginn senden:		
EIMCO Integration	Hilfe	Originalwerte Abbrechen	0	K

MAHO24	Installationsanleitung	03/2022	
	MAHO24 Datenkabel 2.0	Seite 8 von 19	

Nun können Daten von der Maschine auf den PC übertragen werden.

Hierzu wählen Sie im Menü "Dateien in einem neuen Fenster empfangen"



Die Empfangsbereitschaft wird durch dieses Fenster signalisiert:

🥅 Empfan	gszustand			? ×
−Übertragu ■ BX ■ TX	ngszustand Maschine:	Maho MH600E		
	Bytes:	0	Verstrichene Zeit:	00:00
	Zeilen:	0	Fehler:	0
Error	CPS:	0	Status:	Empfangen
		Termina	al aus Nicht zeigen	Stop
				^
<				~
Rolltext				CR/LF zeigen 🗹

	Installationsanleitung	03/2022
MANO24	MAHO24 Datenkabel 2.0	Seite 9 von 19

Maschinenkonstanten an den PC übertragen

An der Maschine müssen Sie den Maschinenkonstantenschalter im Schaltschrank betätigen, darauf wird Ihnen auf dem Bildschirm der Maschine folgendes Menü angezeigt:



Durch Drücken der Taste



werden folgende Optionen auswählbar:



Durch Drücken der Taste



werden die Daten an den PC übertragen.

Μ	AHO24

Die Daten sollten folgendermaßen im Cimco dargestellt werden:

				-					
1]€€€€	EEEEE	EEE	EEEE	EEE	EEEE	eeee	CEEE 8	CM
	N0 0	CO							
	N1 (CO							
	N2 (C512							
	N4 (C2							
	N5 (CO							
	N9 (CO							
	N10	C3							
	N11	C0							
	N14	C71							
	N16	C7							
	N18	C0							
	N19	C0							
	N20	C0							
	N27	C100							
	N29	C0							
	N30	C1							
	N31	C0							
_									

Speichern Sie Ihre Maschinenkonstanten und betätigen Sie den Konstantenschalter im Schaltschrank der Maschine um die Maschinenkonstanten-Einstellungen abzuwählen.

Nun sollten Sie sich im Manual Betrieb der Maschine wiederfinden.

Selbe Vorgehensweise wiederholen Sie bitte für den Werkzeugspeicher, <u>sowie für weitere verwendete</u> <u>Speicher</u> (TOOL – NP Verschiebungen – Programme – Makros – Parameter ect...)

Hierzu wählen Sie im Menü "Dateien in einem neuen Fenster empfangen"



Bitte achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlicher Weise die Daten in ein offenes Fenster laden und dadurch bereits übertragene Daten überschreiben.

Weiters empfehle ich Ihnen, als Backup ein Video mit Ihrem Smartphone zu machen, während Sie durch die Konstanten scrollen. Somit können sie im Notfall die Konstanten mit der manuell per Hand wiederherstellen. Dieser "Trick" kann für alle Speicher der Maschine angewandt werden.



Hardware Installation

Für die Installation des Datenkabels <u>muss</u> der Netzhauptschalter der Maschine ausgeschaltet werden und gegen Wiedereinschalten gesichert sein.

Stecken Sie das Datenkabel mit dem mitgelieferten Adapter bitte direkt an der Steuerung der Maschine an, nicht außen an dem 25p DSUB Stecker!



Um eine elektrostatische Entladung zu vermeiden, berühren Sie bitte immer zuerst mit einem Finger das Gehäuse der Steuerung, so werden Überspannungen entladen, die sich durch Ihre Schuhe / Boden-Kombination aufbauen könnten.



MAHO24 Datenkabel 2.0

Alte Maschinenkonstanten löschen.

Nach erfolgreicher Montage der Karte ist es notwendig, die Maschinenkonstanten und den gesamten Speicher der Maschine zu löschen. Hierzu entfernen Sie bitte entweder die Verbindung zur Pufferbatterie oder lösen die zwei Schrauben der CPM Karte und ziehen diese aus ihrer Steckposition circa 20mm heraus. Warten Sie drei Minuten bis sich alle Kondensatoren der Steuerung entladen haben und die Daten damit gelöscht sind. Sollte bereits eine MEM EXT Karte installiert sein, müsste diese ggf. wie die CPM Karte von der Steuerung getrennt werden, falls kein Zugriff auf die Pufferbatterie möglich ist.

Diesen Moment könnten Sie auch gleich nutzen um Ihre Pufferbatterie aus Ihrem Netzteil zu entfernen und diese im Schaltschrank extern zu verkabeln, sodass Sie künftig für den Tausch der Pufferbatterie die Maschinenspeicher nicht sichern und neu laden müssen. Hierzu werden die Kabel, welche die Pufferbatterie mit dem Netzteil verbinden, verlängert und nach Außen gelegt um einen einfacheren Zugriff auf die Batterie zu haben.

Sollten Sie ggf. Steckverbindungen lösen, achten Sie bei der Montage bitte auf verbogene Pins, den korrekten Sitz der Steckverbindung, sowie der Kabelschirmungen. Beschriften Sie zu lösende Steckverbindungen mit einem Permanentmarker um spätere Fehler zu vermeiden. Auch mir passieren solche Fehler zeitweise. So würde beispielsweise ein vertauschen der Achsmesssysteme zu Schleppfehlern führen, welche die Maschine in den NOT-AUS schicken.

Verbinden Sie die Pufferbatterie nach drei Minuten wieder mit der Steuerung oder stecken Sie die CPM und MEM Karten wieder in ihre Position und verbinden Sie alle gelösten Steckverbindungen <u>bevor</u> Sie die Maschine starten!

	Installationsanleitung	03/2022
MAHOZ4	MAHO24 Datenkabel 2.0	Seite 13 von 19

Nach dem Start der Maschine wird diese den Fehler O23, M02 anzeigen. Dies weist nur auf fehlerhafte Maschinenkonstanten hin.

MANUAL MAN. OPER.						
JOG CONTINUE		ERR O :	23,M 02			
COMMAND	ACTUAL	DIST	TO GO			
		F-OVR S-OVR	100 × X			
G & 17 25 27 M 5 9	40 51 53 63	70 72	90 94			
HELP			DISPLAY			

Installationsanleitung	03/2022
MAHO24 Datenkabel 2.0	Seite 14 von 19

Bearbeiten der Maschinenkonstanten in CIMCO

Maschinenkonstanten können bequem im Cimco verändert werden



Beispiel, Konstante vor dem Speicherkarteneinbau MC 2 512

512 + 1024 = 1536

<u>Neuer Wert der Konstante ist somit **1536**</u> Den Wert können Sie <u>vor der Übertragung</u> im Cimco bequem verändern.



Nun aktivieren Sie im Cimco die Übertragung durch Betätigung der Schaltfläche "Datei aus aktivem Fenster senden"



MAHO24	Installationsanleitung	03/2022
	MAHO24 Datenkabel 2.0	Seite 15 von 19

Maschinenkonstanten zurück auf Maschine übertragen

Betätigen Sie den Maschinenkonstantenschalter und geben Sie <u>wie ab Seite 7 beschrieben</u> Ihre Maschinenkonstanten für die Datenübertragung erneut ein.

Durch Eingabe von Konstante 770 bis 776 wird eine Datenverbindung erst möglich und die alten Maschinendaten können geladen werden.

MANU	AL		ман	. OPE	ER .	DE	мо				
VERS	101	4 14	R. NNS	6701 AN		>3/1		ERR	0	23,P	77
N	0	C	431	6557	265	< IN	COR	RECT	>		
Z	1	С-	347	7696	\$70	< IN	COR	RECT	5		
н	2	<u>C</u> -	146	1604	154	< IN	COR	RECT	2		
N	4	<u> </u>	431	6516	22	SIN	ÇQR	RECT	2		
N	n		431	600/	65	C I N	COR	RECT	2		
	12		415	0070				PECT	<		
N	11	č-	163	2202	310	CTN	COR	RECT	ś.		
N	14	č-	290	7884	138	CIN	COR	RECT	5		
N	16	C -	075	1396	\$70	< IN	COR	RECT	>		
Ы	18	C -	163	2158	394	KIN	COR	RECT	>		
							_				
ANZA	IHL	E/	A P	LAIJ	NEN	4 (0	=1,	1=2,		,5=6)	
NO C	-14	31	655	765							
HEL	.P	E	DIT	-MC							

MANUAL	MAN.OPER.	DEMO	
VERSION I	NR. 6701.70 Constants	3/1	ERR 0 23,M 02
N 7772 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	0 1 1 30 1 19200 -431655766 -341132630	< INCOR	RECTS
N 796 C N 798 C	-414874454 -431654485	<incor (INCOR</incor 	RECT>
RS422 (X: NC C NZ85 C-1	2) ANZAHL S	TOPBIT	S (1 ODER 2)
HELP	EDIT-MC		

www.maho24.at Community zum Erhalt von MAHO Maschinen



Durch Drücken der Taste



kann das Übertragungsmenü erneut aufgerufen werden.

HELP	INPUT	OUTPUT	 RETURN

Nun können Sie durch Drücken der Taste



die Übertragung starten.

Das Cimco sollte eine erfolgreiche Übertragung melden



Die Daten sollten auf die Maschine übertragen sein.

Betätigen Sie bitte den Maschinenkonstantenschalter im Schaltschrank der Maschine.

Ein weiterer Formatierungsvorgang wird durchgeführt



Installationsanleitung	03/2022
MAHO24 Datenkabel 2.0	Seite 17 von 19

Die Maschine sollte sich danach im Betriebsmodus "Manual" befinden.



Warten Sie bitte zuerst eine Minute bis alle Hintergrundprozesse erfolgreich abgeschlossen sind und schalten Sie anschließend die Maschine aus.

Prüfen Sie bitte die Maschinenkonstanten auf deren Vollständigkeit und Korrektheit <u>bevor</u> Sie die Maschine wieder in Betrieb nehmen!



Rücksichern von Daten

Jetzt können Sie <u>alle weiteren</u> Daten wieder auf die Maschine übertragen.

Folgen Sie dazu dem Procedere welches bei der Übertragung der Maschinenkonstanten auf die Maschine verwendet wurde.

Viel Spaß mit Ihrer Speichererweiterung.



Fehlerbehebung

Allgemeine Fehler

Fehler	Lösung
wirre Zeichen werden Angezeigt	Baudrate / Stopbits prüfen